






Lydeffektniveau (LWA): 62 dB



Placer varmepumpen det ønskede sted på kortet. Hold "Shift"-tasten nede for at rotere varmepumpen med musen. Beregningen er baseret på måling i fri luft og tager ikke højde for, om du har bygget et skur, et hegn, et legehuse eller lignende i nærheden af varmepumpen, som mindsker støjen hos din nabo. Bemærk, at resultatet er orienterende. 

 Støjniveau 45 dB     Støjniveau 40 dB     Støjniveau 35 dB

Hvis støjen hos din nabo overstiger 35-40 dB, kan du:

1. Vælge en anden varmepumpe, som støjer mindre 
2. Opstille støjskærme, der mindsker støjen hos din nabo med 5-10 dB 
3. Placere din varmepumpe et nyt sted på kortet ved at trække i ikonet med musen